

Wahl des Gesprächspartners

Bei Anlagen bis zu 10 Teilnehmern werden alle Teilnehmer durch Drücken der entsprechenden Nummerntaste erreicht, z.B. wenn die gewünschte Sprechstelle die Nummer 0 hat, wird die Sprechverbindung durch Betätigung der Zifferntaste 0 hergestellt. Bei Anlagen mit über 10 Sprechstellen erhält jede Sprechstelle eine Doppelnummer, d.h. eine Verbindung zum gewünschten Teilnehmer wird durch die Betätigung der entsprechenden zwei Zifferntasten erreicht. Doppelnummern wie 11,22 -99 sind nicht möglich. Die Gesprächsdauer ist durch eine interne Zeitschaltung auf ca. 90 Sekunden begrenzt.



Gespräch beenden

Die Verbindung wird durch Drücken der C-Taste beim geschächseröffnenden Teilnehmer beendet. Die Sprechanlage geht in Ruhestellung zurück, die Beleglampe erlischt und, wenn eingeschaltet, ist die Hintergrundmusik zu hören.



Abhörsperr

Wenn Sie nicht wünschen, daß ein im Raum geführtes Gespräch über die Sprechanlage mitgehört wird, betätigen sie die Abhörsperrtaste „A“. Die rechte Lampe geht an und Ihr Mikrofon wird solange abgeschaltet bis Sie erneut die „A“ Taste betätigen. Die Abhörsperr ist nicht wirksam, wenn Sie ein Gespräch eröffnen. Bitte beachten Sie, daß an allen Hauptsprechstellen die Abhörsperr eingeschaltet ist, wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.



Background -Music

Über die Taste mit dem Notensymbol wird die Musik ein- und ausgeschaltet. Die Lautstärke wird je nach Geräteart über einen Regler oder durch mehrfaches Drücken der Musiktaste geregelt.



Türöffnertaste

Jede Hauptsprechstelle ist mit einer Schlüsseltaste versehen. Durch Drücken dieser Türöffnertaste wird über den Türöffneranschaltatz die Türöffnung Ihrer Eingangstüre gesteuert.



Sammelruftaste

Jede Hauptsprechstelle ist mit einer Sammelruftaste versehen. Durch Betätigen dieser Taste werden alle sammelrufberechtigten Sprechstellen gleichzeitig angesprochen. Eine Rückantwort ist bei Sammelruf nicht möglich. Die Durchsage wird übertragen. Der Sammelruf wird über die C-Taste beendet.



Prioritätstaste

Jede Hauptsprechstelle ist mit einer Prioritätstaste versehen, welche durch „P“ dargestellt wird. Mit dieser Taste können bestehende Gespräche gelöscht werden. Bitte beachten Sie, daß nach einem Stromausfall die Anlage mit dieser Taste neutralisiert werden muß.



Leuchtanzeigen

Die linke Leuchtdiode in jeder Hauptsprechstelle zeigt nachfolgende Funktion:

1. Leuchtdiode leuchtet nicht: Die Sprechanlage ist in Ruhestellung, es kann vom Gerät ein Gespräch eröffnet werden.
2. Leuchtdiode blinkt: Die Sprechanlage ist besetzt.
3. Leuchtdiode leuchtet konstant: Dieses Gerät hat ein Gespräch eröffnet oder ist angesprochen worden.

Die rechte Leuchtdiode in jeder Hauptsprechstelle ist die Abhörsperrlampe, welche bei eingeschalteter Abhörsperr leuchtet.

